

PROCEDURA PER INSERIMENTO CODICE LOTTERIA

VALIDO PER OLIVETTI FORM 100, FORM 200, NETTUNA 700, NETTUNA 300

- Mettere la macchina su Assetto Reg
- INSERIRE CIFRA
- PREMERE IL TASTO **REPARTO DEL BENE O PRESTAZIONE CHE DEVO EFFETTUARE**
- Premere il pulsante **"PLU"**
- Inserire manualmente il codice lotteria fornito dal cliente oppure utilizzare l'apposita pistola bar-code
- Premere il tasto **"X"** per confermare il tutto
- **CHIUDERE LO SCONTRINO CON IL TASTO PAGAMENTO ELETTRONICO**

N.B. : LO SCONTRINO DELLA LOTTERIA VA EMESSO SOLO SU PAGAMENTI ELETTRONICI

SE LA MACCHINA DA ERRORE E NON ESEGUE LO SCONTRINO DELLA LOTTERIA CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA DESIDERATI SRL AL 0362 631133

VALIDO PER OLIVETTI FORM 200 PLUS

- Mettere la macchina su Assetto Reg
- INSERIRE CIFRA
- PREMERE IL TASTO **REPARTO DEL BENE O PRESTAZIONE CHE DEVO EFFETTUARE**
- Premere il pulsante **"CODICE CLIENTE" (LO TROVATE SULLA SECONDA SCHERMATA PREMENDO IL DISEGN DELLA CASSA)**
- Inserire manualmente il codice lotteria fornito dal cliente oppure utilizzare l'apposita pistola bar-code
- Premere il tasto **"X"** per confermare il tutto
- **CHIUDERE LO SCONTRINO CON IL TASTO PAGAMENTO ELETTRONICO**