

## PROCEDURA DA ESEGUIRE SU REGISTRATORE TELEMATICO PER COMUNICARE AD AGENZIA ENTRATE IL PERIODO DI CHIUSURA PER FERIE.

PER I MODELLI OLIVETTI **FORM 100, FORM 200 e 200 plus, NETTUNA 300, PRT 400 e PRT 80:**

- ANDARE CON TASTO CHIAVE IN **ASSETTO SET**.
- DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA **189 X**
- (SU DISPLAY ESCE DATA INIZIO) **IMPOSTARE DATA INIZIO FERIE** (Es: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA 03082019) E PREMERE IL TASTO **X**.
- (SU DISPLAY ESCE ORA INIZIO) **IMPOSTARE ORA INIZIO FERIE** (Es: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA 083000) E PREMERE TASTO **X**.
- (SU DISPLAY ESCE DATA FINE) **IMPOSTARE DATA FINE FERIE** (Es.: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA 31082019) E PREMERE TASTO **X**
- (SU DISPLAY ESCE ORA FINE) **IMPOSTARE ORA FINE FERIE** (Es: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA 193000) E PREMERE TASTO **X**
- TORNARE CON TASTO CHIAVE IN **ASSETTO REG**.

**RICORDASI CHE AL RIENTRO DELLE FERIE VA ESEGUITA LA CHIUSURA FISCALE PER PROCEDERE AD UTILIZZARE IL REGISTRATORE TELEMATICO.  
RICORDASI CHE QUESTA OPERAZIONE VA ESEGUITA OGNI VOLTA CHE SI SUPERANO I 12 GIORNI DI CHIUSURA DELLA VOSTRA ATTIVITA' PER FESTIVITA' O ALTRO.**

PER I MODELLI OLIVETTI **NETTUN@ 3000:**

- PREMERE TASTO **CONFIG**
- PREMERE TASTO **ASSETTO SET**
- DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA **189 X**
- (SU DISPLAY ESCE DATA INIZIO) **IMPOSTARE DATA INIZIO FERIE** (Es: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA 03082019) E PREMERE IL TASTO **X**.
- (SU DISPLAY ESCE ORA INIZIO) **IMPOSTARE ORA INIZIO FERIE** (Es: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA 083000) E PREMERE TASTO **X**.
- (SU DISPLAY ESCE DATA FINE) **IMPOSTARE DATA FINE FERIE** (Es.: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA 31082019) E PREMERE TASTO **X**
- (SU DISPLAY ESCE ORA FINE) **IMPOSTARE ORA FINE FERIE** (Es: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA 193000) E PREMERE TASTO **X**
- TORNARE NELLA SCHERMATA DI VENDITA CON IL TASTO ( ← ) SITUATO IN ALTO A DESTRA.

**RICORDASI CHE AL RIENTRO DELLE FERIE VA ESEGUITA LA CHIUSURA FISCALE PER PROCEDERE AD UTILIZZARE IL REGISTRATORE TELEMATICO.  
RICORDASI CHE QUESTA OPERAZIONE VA ESEGUITA OGNI VOLTA CHE SI SUPERANO I 12 GIORNI DI CHIUSURA DELLA VOSTRA ATTIVITA' PER FESTIVITA' O ALTRO.**

PER I MODELLI **NETTUN@ 7000, NETTUNA 7000 PLUS:**

- PREMERE TASTO **FUNZIONI**
- PREMERE TASTO **CONFIG**
- SU DISPLAY ESCE **ASSETTO SET**
- DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA **189 X**
- (SU DISPLAY ESCE DATA INIZIO) **IMPOSTARE DATA INIZIO FERIE** (Es: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA 03082019) E PREMERE IL TASTO **X**.
- (SU DISPLAY ESCE ORA INIZIO) **IMPOSTARE ORA INIZIO FERIE** (Es: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA 083000) E PREMERE TASTO **X**.
- (SU DISPLAY ESCE DATA FINE) **IMPOSTARE DATA FINE FERIE** (Es.: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA 31082019) E PREMERE TASTO **X**
- (SU DISPLAY ESCE ORA FINE) **IMPOSTARE ORA FINE FERIE** (Es: DIGITARE CON TASTIERA NUMERICA

193000) E PREMERE TASTO X

- PREMERE IL TASTO ESCI FINO ALLA SCHERMATA DI VENDITA.

RICORDASI CHE AL RIENTRO DELLE FERIE VA ESEGUITA LA CHIUSURA FISCALE PER PROCEDERE AD UTILIZZARE IL REGISTRATORE TELEMATICO.

RICORDASI CHE QUESTA OPERAZIONE VA ESEGUITA OGNI VOLTA CHE SI SUPERANO I 12 GIORNI DI CHIUSURA DELLA VOSTRA ATTIVITA' PER FESTIVITA' O ALTRO.