Modello PRINT F!

FARE CHIUSURA ED ASSICURARSI CHE SIA STATA INVIATA

Collegare la tastiera fisica alla stampante

Premo 5 e tasto chiave

Esce password

Digitare 555 e premo CONTANTI

Premo PREZZO REPARTO Fino a visualizzare sul Display MENU FUNZIONI RT

Premo CONTANTI

Premo PREZZO REPARTO fino a visualizzare sul Display Ins.Evento Disp.

Premere **CONTANTI**

Sul Display Esce -SEL.EVENTO- Fuori Servizio

Confermare con tasto CONTANTI

Digitare Tasto PREZZO REPARTO fino a visualizzare sul display Magazzino

Premo il tasto CONTANTI

Confermare (SI) data e ora premendo il tasto CONTANTI

Esce sul Display **DESCRIZIONE Magazzino**

Confermare con il Tasto CONTANTI

ESCE SUL DISPLAY Cod. Segn.00608? SI / (NO)

Premo il tasto **REPARTO** fino a visualizzare (SI) Sul display

Premo il tasto CONTANTI

ESCE SUL DISPLAY INVIO EVENTO IN CORSO

LA MACCHINA AD AVENUTO INVIO STAMPERA IL RAPPORTO XML CON INVIO DELL'EVENTO DI FUORI SERVIZIO.

PREMO IL TASTO STORNO FINO A VISUALIZZARE SRV sul display

Premo il tasto 1 e chiave (esce Reg)

SPEGNERE IL REGISTRATORE DI CASSA.

Al rientro dalle ferie basterà eseguire una chiusura per riattivare la macchina.