

CAMBIO ORA SU REGISTRATORE DI CASSA O REGISTRATORE TELEMATICO OLIVETTI.

- ANDARE CON IL TASTO CHIAVE IN ASSETTO SET
- DIGITO 151 E PREMO IL TASTO X
- ESCE LA DATA (NON MODIFICARE MAI)
- PREMO IL TASTO X
- ESCE ORA
- INSERISCO CON LA TASTIERA NUMERICA ORA CORRETTA
- PREMO IL TASTO X.
- TORNARE CON IL TASTO CHIAVE IN ASSTEETO REG.

N.B.: IL CAMBIO DELL'ORA VA ESEGUITO PRIMA DI EFFETTUARE GLI SCONTRINI LA MATTINA O LA SERA DOPO AVER ESEGUITO LA CHIUSURA FISCALE.