

- 00200 Dispositivo non attivato.
- 00201 Elemento Trasmissione/Dispositivo/Tipo non coerente con il certificato.
- 00202 Date non coerenti sull'elemento PERIODOINATTIVO.
- 00203 Data nel futuro sull'elemento DATAORARILEVAZIONE.
- 00204 Data nel futuro sull'elemento INTERVENTOTECNICO / DATAORA.
- 00206 Data nel futuro sull'elemento Segnalazioni / DATAORA.
- 00207 Incongruenza Tipo Dispositivo e Sezione Dati contabili.
- 00208 Dati intervento tecnico non congruenti.
- 00209 Dati segnalazioni non congruenti.
- 00212 L'elemento Trasmissione / Dispositivo è obbligatorio.
- -101 Errore generico.
- -102 Errore interno. Il codice di comando inviato al DISPATCHER non esiste.
- -103 Errore di connessione. Il PING verso GOOGLE non risponde. Il CRF non è connesso.
- -104 Errore nell'apertura del file contenente i dati del comando da eseguire.
- -107 Errore nella verifica del certificato del file di XML di Esito.
- -108 Errore uno o più TAG dell'XML di esito non sono corretti.
- -109 Errore sul re-invio del file, file non presente.
- -110 Errore non so come gestire il file.
- -111 Errore non riesco a leggere il file.
- -112 Errore orario non consentito.
- -113 Errore parser XML.
- -403 Il dispositivo non è autorizzato alla richiesta
- -406 Parametri nel file di richiesta non validi. In questo caso viene restituito un file XML con all'interno la lista degli errori
- -409 Ha vari significati a seconda dell'API di richiesta:
 - Dispositivo già censito
 - Dispositivo non attivabile
 - Dispositivo non valido
- -415 Il CONTENT-TYPE dell'HEADER HTTP non è quello atteso
- -429 Superato il numero massimo di chiamate nell'unità di tempo.
- -999 Corrispettivi da esportare >5gg