

RCH\MCT SPOT RT

GESTIONE LOTTERIA DA TASTIERA

Per l'emissione di un documento commerciale che partecipa alla lotteria, prima dell'apertura del documento commerciale di vendita premere il tasto CODICE FISCALE.

Confermare la volontà di procedere all'imputazione del codice lotteria premendo i tasti [%+] e [CONTANTI].

Nella videata CODICE LOTTERIA: inserire manualmente il Codice Lotteria con la tastiera numerica oppure leggere il corrispondente codice a barre attraverso il lettore di codice a barre (il codice acquisito verrà visualizzato sullo schermo)

Premere [CONTANTI] per confermare.

Nel documento commerciale verrà riportata anche la stampa del codice lotteria del cliente, oltre ai dati di partecipazione.